

## 奥德中科抗原检测试剂盒怎么用

奥德中科抗原检测试剂盒怎么用？可能还有不少朋友不太清楚操作流程，接下来就为大家带来了奥德中科抗原检测试剂盒详细操作方法，有需要的朋友可以来看看。



## 奥德中科抗原检测试剂盒怎么用

- 1、自测准备：在打开包装前需清洗双手，仔细查看包装及内容物完好无破损、无污染、干燥无潮湿、在有效期内，方可使用；
- 2、样本采集：打开后仔细阅读说明书，取出样本提取管、测试卡，放于干净、清洁处。

年龄在14岁以上的人群：可自行进行鼻腔拭子采样。自检者先用卫生纸擤去鼻涕，小心拆开拭子外包装，手握一次性拭子的塑料尾端取出，避免手部接触拭子头。随后头部微仰，一手执鼻拭子尾部贴一侧鼻孔进入，沿下鼻道的底部向后缓缓深入1-1.5厘米后，贴鼻腔旋转至少4圈(停留时间不少于15秒)，随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作；

年龄在2-14岁的人群：应由其他成人代为采样，采样时，操作同上。

3、抗原检测：将拭子插入样本提取管中，在断点处折断拭子，拧紧彩色盖静置1min后，拧下提取管顶部的透明盖，向加样孔中滴入4滴样本液，待10-15分钟后观察结果即可。

## 测试结果

1、阳性结果：测试卡上“C”和“T”处均显示红色或紫色条带，“T”处条带颜色可深可浅，均为阳性结果；

2、阴性结果：测试卡上“C”处显示红色或紫色条带，而“T”处未显示；

3、无效结果：测试卡上“C”处未显示条带，无论“T”处有无显示。

## 注意事项：

自测者需严格按照说明书操作，若不慎污染测试卡、提取管以及拭子，需及时更换检测物品自测。阳性结果可用于对疑似人群的早期分流和快速管理，仅能作为确诊新冠病毒感染的补充证据，无法作为确诊依据，仍然以核酸检测结果为准。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/16714437273970.html>